POWERPROF

PROFESSZIONÁLIS PORSZÍVÓ

Használati utasítás

AZ ÖN PARTNERE AZ EGÉSZSÉGES ÉLETÉRT **1901 ÓTA**

Biztonsági utasítások

Általános előírások

- A gyártó nem felelős semmilyen kárért, amelyet a nem rendeltetésszerű használat vagy a helytelen működtetés okoz.
- Csak háztartási és beltéri használatra alkalmas.
- Azok a személyek - beleértve a 8 év feletti gyermekeket is -, akik fizikai, érzékelési vagy szellemi képességeik alapján vagy tapasztalatlanságukból, illetve tudatlanságukból kifolyólag nincsenek abban a helyzetben, hogy a készüléket biztonságosan tudják használni, egy felelős személy felügyelete vagy útmutatása nélkül nem használhatják azt.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Gyermekek nem végezhetik a készülék tisztítását és karbantartását felügyelet nélkül.
- A készülék tisztítása, vagy a szűrők cseréje előtt mindig kapcsolja ki a porszívót, és húzza ki a dugót a konnektorból.
- Ne húzza ki a dugót a kábelnél fogva.
- Ne hagyja bedugva a porszívót, amikor nem használja.
- A biztonságos működés érdekében a készüléket a használati útmutatónak megfelelően szerelje össze és az adattáblának megfelelően csatlakoztassa és működtesse. Hasonlítsa össze az adatlapon szereplő elektromos adatokat a hálózati feszültséggel, frekvenciával és a maximum áramerősséggel. Ezeknek az adatoknak egyezniük kell
- A hálózaton 16A vagy 10A biztosíték védelme szükséges.
- Az elektromos gégecsőben elektromos csatlakozások vannak:
  - ne használja víz porszívózására;
  - ha tisztítani kívánja, ne tegye vízbe;
  - a gégecsövet rendszeresen ellenőrizni kell, és ne használja, ha meghibásodott
- Ha a gégecsőben levő elektromos kábel megsérül, kérem, forduljon a Lux Hungária Kft. szakszervizéhez!
- A porszívót csak száraz anyag felszívására használja. Ne használja a készüléket nedves környezetben.
- Ne porszívózzon embert vagy állatot.
- Ne porszívózzon éles szélű, forró vagy izzó tárgyakat.
- Ne porszívózzon füst, szikrák vagy tűz (pl. cigaretta, gyufa, forró hamu), gyúlékony folyadékok, gázok vagy robbanó anyagok közelében.
- Aeroszolokat nem szabad a porszívóba vagy a porszívóra fújni, mert felrobbanhat.
- Ne használja a készüléket, ha az megrongálódott vagy elromlott.
- Az elektromos alkatrészeket rendszeresen ellenőrizze. A megrongálódott csatlakozó kábeleket, elektromos vezetékeket és csöveket azonnal cseréltesse ki.
- Ne tisztítsa a porszívót és annak elektromos alkatrészeit, főleg az elektromos csatlakozókat vízzel, vagy egyéb folyékony tisztítószerrel.
- A porszívón található csatlakozó helyeket csak olyan Lux alkatrészek csatlakoztatására használja, melyeket a használati utasítás felsorol.
- Soha ne hagyja bedugva a porszívót vagy a motoros fejet, ha nem használja a készüléket.
- A karbantartást és javítást csak az illetékes Lux szerviz és annak személyzete végezheti. Csak EREDETI Lux alkatrészeket, kiegészítőket, szűrőket és porzsákot használjon.
- Egyedül ne szerelje az elektromos alkatrészeket.

Kiegészítő utasítások a motoros poroló fejekhez

- A készülék csakis otthoni száraz üzemű porszívózáshoz használható.
- A készüléket ne irányítsa emberre vagy állatokra!
- Porszívózáskor ne dugja be az ujját a porolóba, illetve kerülje a ruhadarabok felszívását.
- Ne nyúljon a poroló fej kefehengeréhez, amikor az csatlakoztatva van az áram alatti porszívóhoz.
- Használat közben a poroló fejet folyamatosan mozgassa, így megóvja a kopástól!
- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó vezeték ne kerüljön a poroló fej alá, mert sérülést okozhat rajta!

Garancia

- A garancia és a kiterjesztett garancia kizárólag EREDETI Lux alkatrészek, kiegészítők és cserélhető alkatrészek használata esetén érvényes.
- A garanciaidő alatti javításokat kizárólag a Lux szerviz szakemberei végezhetik.
- A motor vízbehatolás miatti meghibásodására a garancia nem vonatkozik.
- A kiterjesztett garancia (a termékből eredő garancia után) csak akkor vonatkozik a termékre, ha a porzsákok és szűrők cseréje a porszívó jelzése után kellő időben és EREDETI. Lux alkatrészekkel történt.

Gratulálunk Önnek, hogy a Lux POWERPROF-ot „A csúcsminőségű tisztítási rendszert” választotta. A készülék működésbe helyezése előtt kérjük, figyelmesen olvassa végig az alábbi használati utasítást, és őrizze meg, hogy a továbbiakban is segítségére lehessen.

Ez a szimbólum a terméken és csomagolásán azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a Lux szervizben vagyaz elektronikai termékek újrafelhasználására szakosodott gyűjtőhelyen kell leadni. A termék helyes kezelésével Ön segít megelőzni azokat a környezetre és az emberi egészségre ártalmas hatásokat, melyeket ennek a terméknek a helytelen hulladékkezelése egyébként okozna.

POWERPROF Royal

Standard Set



Electro Set



POWERPROF Classic

Leírás

A. Kábel
B. ON/OFF ki- és bekapcsoló lábpedál
C. Szívóerő lábpedál
D. Gép fedél
E. Gégecsőcsatlakozó
F. Fogantyú
G. Padlószívó fej
H. Kombinált szívófej
I. Univerzális padlótisztító fej

POWERPROF Royal általános készlet

J. Gégecső
K. Teleszkópos cső

POWERPROF Royal elektromos készlet

L. Elektromos gégecső
M. Elektromos teleszkópos cső

Opcionális kiegészítők

N. POWERPROF motoros padlótisztító fej
O. PL 1 motoros porolófej
P. Résszívó fej
Q. Radiátorkefe

Összeszerelés

1 Nyomja be a gégecsövet a nyílásba.
2 Csatlakoztassa a gégecsövet a teleszkópos csőhöz.
3 Csatlakoztassa a teleszkópos csövet a padlótisztító fejhez.
4 A teleszkópos cső hosszának növeléséhez csúsztassa lefelé a zárat. Ha rövidebb csövet szeretne, csúsztassa felfelé a zárat.
5 Connect the cable to the mains.

Működtetés

6 A porszívó beindításához nyomja meg az ON/OFF (ki- és bekapcsoló) lábpedált.
7 A kétféle szívóerőről manuális váltásához nyomja meg a készülék másik oldalán található lábpedált.
8 Ön kézzel beállíthatja a „kemény padló” funkciót úgy, hogy előre csúsztatja a gombot, amint az a szívófejen is látható. You can manually set the hard floor function by pushing the slider to the back.
9 Ön kézzel beállíthatja a „szőnyeg” funkciót úgy, hogy hátrafelé csúsztatja a gombot, amint az a szívófejen is látható. You can manually set the carpet function by pulling the slider to the front.
10 Használja a kombinált szívófejet a kefés oldalával portalanításra.
11 Használja a kombinált szívófejet a szárnyas oldalával kárpittisztításhoz.

Replacement of dust bag and of the Powerprof Royal HEPA Filter

12 Kapcsolja ki a porszívót és húzza ki a csatlakozót a hálózatból.
13 Nyissa ki a gép fedelét úgy, hogy közben a készülék oldalán található rögzítőkart felhúzza.
14 Távolítsa el porzsákrögzítőt és tegye félre. A levegőbeömlő nyílásról vegye le a használt porzsákot, majd tegye rá az újat. Biztosítsa az új porzsákot a porzsákrögzítővel.
15 Az elhasználódott szűrőt kizárólag eredeti LUX HEPA szűrővel cserélje ki. Győződjön meg arról, hogy a szűrőt megfelelően helyezte el a készülékben.
16 Close the lid and secure it with the lid lock.

Mikroszűrő karbantartása - POWERPROF Classic

17 Nyissa fel a gép fedelének takarólemezét.
18 Tisztítsa meg a mikroszűrőt a porszívó segítségével, majd tegye vissza a szűrőt a helyére.

Használat után

19 Kapcsolja ki a porszívót, majd húzza ki a csatlakozót. Wind the cable with the cable winder. Porszívóját mindig száraz és hűvös helyen tárolja.

Műszaki adatok
Kettős szigetelés Megfelel a CE tanúsítvány kiadásához szükséges EU-előírásoknak. Biztonsági jellemzők jóváhagyva az IEC335-1 és 335-2-2 előírásokkal összhangban.

Márka	Lux	
Típus	POWERPROF	
Energiahatékonysági osztály[1]	B	
Éves energiafogyasztás[2]	kw/year	33.8
Tisztítási hatékonysági osztály szőnyegen a PB Powerprof szőnyegtisztító fej használatával	A	
Tisztítási hatékonysági osztály kemény padló-felületen az padlószívó fej használatával[3]	B	
Porkibocsátási osztály	A	

Márka	Lux	
Zajszint[4]	dB	67
Zajszint[5]	dB	74,4
Zajszint[6]	dB	75,8
Teljesítmény[7]	W	1‘000
Méretek	cm	57,5 x 25 x 23,5
Tömeg	kg	6,2
Működtetés sugara	m	18

[1]: az ajánlott beállítás esetén:
- PB Powerprof elektromos szőnyegtisztító fej szőnyegek tisztítására
- Padlószívó fej kemény padlófelületek tisztítására

[2]: Energiafogyasztás maximális fokozat mellett
[3]: Az automata padlószívó fejet padlótisztító pozícióba állítva
[4]: géptest
[5]: Padlószívó fejet használva
[6]: PB Powerprof elektromos szőnyegtisztító fejet használva
[7]: Maximális teljesítményfelvétel

Lux International AG
Seestrasse 39
8700 Kuesnacht
Switzerland
E: contact@luxinternational.com
W: www.luxinternational.com

HU
Lux Hungária Kereskedelmi Kft.
Jávor utca 5/a.
1145 Budapest
Magyarország
T: +36 1 422 4444
E: info@luxhungaria.hu
W: www.luxhungaria.hu